

取付工事方法

<器具取付方法>

1. 取付け前の確認
 - この製品は安定器は必要ありません。器具に内蔵しています。
 - 既存器具取替えの場合、既設の安定器は必ず取り外してください。
2. リード線をポール先端部からポール内に挿入します。
3. ポール押さえボルトを緩めてポールを挿入しやすくします。
4. 取付ポール先端部に器具を挿入してください。
5. ポール押さえネジ8本を利用してポールと器具をしっかりと固定してください。
(締め込みすぎると焼付くことがあるので注意してください)
6. 保守点検用にブレーカーを設けて口出し線と電源線を接続してください。
7. 送電後、点灯を確認して完了です。

ステンレスボルト 締付トルク			
呼び径 (d)	有効断面積 (mm ²)	締付トルク (N・m)	最大締付トルク (N・m)
M6	20.1	3.8	4.4
M8	36.6	9.2	10.8
M10	58	18.3	21.3
M12	84.3	31.9	37.2
M16	157	79.1	92.3
M20	245	154.4	180.1

